Fisher-Price®

J0220



www.fisher-price.com

GB • Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
• No assembly required.

F • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
• Aucun assemblage requis.

D • Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.
• Kein Zusammenbau erforderlich.

NL • Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Kan later nog van pas komen.
• Hoeft niet in elkaar te worden gezet.

I • Conservare queste istruzioni per eventuale riferimento. Contengono importanti informazioni.
• Non è richiesto alcun montaggio.

E • Sírvanse guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.
• No requiere montaje.

DK • Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug.
• Produktet skal ikke samles.

P • Por favor guarde estas instruções para referência futura pois contém informação importante.
• Não é necessária a montagem.

FI • Säilytä tämä ohje vastaisen varalle. Siinä on tärkeää tietoa.
• Matto on valmiiksi koottu.

N • Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere.
• Montering er ikke nødvendig.

S • Spara dessa anvisningar för framtiden, de innehåller viktig information.
• Kräver ingen montering.

GR • Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
• Δεν απαιτείται συναρμολόγηση.

GB **Quilt**
• Unfasten the quilt straps from tummy roll.
• Machine wash the quilt on gentle in cold water. Line dry the quilt. Do not use bleach.


Links and Tummy Roll
• Wipe with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution.

F **Tapis**
• Défaire le centre d'activités du tapis.
• Laver le tapis à la machine à cycle délicat, à l'eau froide. Suspendre le tapis pour le faire sécher. Ne pas utiliser d'eau de javel.

Anneaux et centre d'activités
• Essuyer avec un linge propre et un peu d'eau savonneuse.

D **Krabbeldecke**
• Die an der Spielrolle befestigten Klettverschlüsse lösen.
• Die Krabbeldecke bei kalter Temperatur in der Waschmaschine waschen. Keine Bleichmittel verwenden. Die Krabbeldecke an der Leine trocknen.

Verbindungen und Spielrolle
• Mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung und Wasser angefeuchteten Tuch abwischen



NL **Speeldeken**
• Maak de riempjes van de speeldeken los van de speelrol.
• Was de speeldeken in de wasmachine in koud water en op een laag toerental. Laat de speeldeken drogen aan de lijn. Geen bleekmiddel gebruiken.

Bevestigingen en speelrol
• Wipe with a clean cloth dampened with a De bevestigingen en de speelrol kunnen worden schoongeveegd met een schoon doekje dat een beetje vochtig is gemaakt met een sopje.

I **Tappetino**
• Aprire le fascette del tappetino e rimuoverlo dal rullo protettivo.
• Lavare il tappetino in lavatrice in acqua fredda e con ciclo delicato. Stendere il tappetino all'aria. Non candeggiare.

Anelli e Rullo Protettivo
• Passare con un panno umido pulito e sapone neutro.

E **Mantita**
• Desatar las cintas de la mantita del rodillo.
• Lavar la mantita a máquina en agua fría, en un programa para ropa delicada. Tenderla para dejarla secar. No utilizar lejía.

Aros y rodillo
• Limpiar con un paño mojado con agua y jabón neutro.

DK **Tæppe**
• Bind stropperne op, så maverullen frigøres.
• Maskinvask tæppet på skåneprogram ved lav temperatur. Lad tæppet lufttørre. Brug ikke blegemiddel.

Ringe og maverulle
• Produktet kan gøres rent med en ren klud, der er fugtet i mildt sæbevand.

P **Mantinha**
• Desaperte as tiras do túnel.
• A mantinha pode ser lavada à máquina, num ciclo suave, em baixas temperaturas. Não usar solução branqueadora.

Elos e Túnel
• Limpar com um pano limpo molhado com água e sabão suave.

FI **Matto**
• Irrota maton remmit puuharullasta.
• Pese matto viileässä vedessä hienopesuohjelmalla. Ripusta se narulle kuivumaan. Älä käytä valkaisuainetta.

Renkaat ja puuharulla
• Pyyhi mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pyyhkeellä.

N **Teppe**
• Løsne teppestroppene fra magerullen.
• Maskinvask i kaldt vann på finvask. Heng teppet til tørk. Unngå bruk av blekemidler.

Lekeringer og magerulle
• Tørk av med en ren klut fuktet i mildt såpevann.

S **Täcke**
• Lossa fästena från tunneln.
• Maskintvätta försiktigt i kallt vatten i ett skonprogram. Låt dropptorka. Använd inte blekmedel.

Länkar och tunnel
• Torka av med en trasa som fuktats i vatten och ett milt rengöringsmedel.

GR Πάπλωμα
• Λύστε τα λουράκια του κέντρου δραστηριοτήτων.
• Πλύνετε το πάπλωμα με κρύο νερό στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα. Απλώστε το για να στεγνώσει. Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

Παιχνίδια που Συνδέονται & Κέντρο Δραστηριοτήτων
• Καθαρίστε με ένα μαλακό υγρό καθαρισμού και με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.

CANADA
Questions? 1-800-432-5437. Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; www.service.mattel.com.

GREAT BRITAIN
Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

FRANCE
Mattel France, 27/33 rue d'Antony, Silic 145, 94523 Rungis Cedex. N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15€TTC/mn) ou www.allomattel.com.

DEUTSCHLAND
Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

ÖSTERREICH
Mattel Ges.m.b.H., Triester Str. 14, A-2355 Wiener Neudorf.

SCHWEIZ
Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

NEDERLAND
Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland, telefoon (020) 5030555.

BELGIË/BELGIQUE
Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels, telefoon (02) 4785941.

ITALIA
Mattel Srl., Via Vittorio Veneto 119, 28040 Oleggio Castello, Italy.

ESPAÑA
Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com. Tel: 902.20.30.10. http://www.service.mattel.com/es

SKANDINAVIEN
Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, 2. sal, DK-2605 Brøndby.
Mattel Northern Europe A/S., Sinikalliontie 3, 02630 ESPOO, Puh. 0303 9060.

PORTUGAL
Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa.

SVERIGE
Mattel Sweden, Warfinges Våg 16, S-11251 Stockholm.

ΕΛΛΑΔΑ
Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

AUSTRALIA
Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond, Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory Service 1300 135 312.

NEW ZEALAND
16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland.

ASIA
Mattel East Asia Ltd, Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China.

MALAYSIA
Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd. (993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel: 03-78803817, Fax: 03-78803867.

MÉXICO
Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. MME-920701-NB3. 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463 59-89.

CHILE
Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA
Mattel de Venezuela, C.A., Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA
Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA
Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL
Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ : 54.558.002/0004-72 Av. Tamboré, 1400/1440 Quadra A de 02 a 03 - 06460-000 - Barueri - SP. Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 550780.

PRINTED IN CHINA/IMPRIMÉ EN CHINE **J0220pr-0728**